

## PC-240662 ADAPTADOR UNIVERSAL PARA NETBOOK

### Bienvenidos al mundo Perfect Choice

V.6.0.2

Antes de comenzar a usar el producto es importante que leas este manual.



### Contenido

- |                          |          |
|--------------------------|----------|
| • Adaptador de corriente | 1 pieza  |
| • Cable de corriente     | 1 pieza  |
| • Puntas intercambiables | 9 piezas |
| • Bolsa para transportar | 1 pieza  |
| • Manual de usuario      | 1 pieza  |

## Características

- Compatible con la mayoría de las netbooks del mercado.
- 9 puntas intercambiables.
- 8 voltajes seleccionables.
- Fácil instalación.
- Protección contra sobrecargas.
- Protección para corto circuito.
- Potencia de salida de 40 Watts (max).

## Instalación

1. Localiza las especificaciones de alimentación de tu computadora para determinar que voltaje necesitarás seleccionar, para esto debes revisar la etiqueta (normalmente se encuentra en la parte inferior de la misma). Una vez localizada la etiqueta debes de revisar el voltaje de alimentación (expresado en Vcc).



En este ejemplo, tenemos un voltaje de 19 Vcc y un consumo de 3,42 A

Precaución: Asegúrate que el consumo de tu computadora no exceda el valor máximo de potencia suministrada por el adaptador que es 40 W.

**NOTA: La potencia es el resultado de multiplicar el voltaje por la corriente. Por ejemplo un voltaje de 20 Vcc y una corriente de 2,5 A, dará como resultado 50 W**

2. Selecciona el voltaje deseado en el adaptador, mueve el selector de voltajes a la posición que necesites.



3. Ahora es momento de encontrar la punta, para determinar esto debes de probar las puntas en la entrada de alimentación de tu computadora, la punta que mejor ajuste es la que debes de utilizar.



4. Una vez que encuentraste la punta correcta conéctala al cable del adaptador.



5. Conecta el cable de alimentación al adaptador, asegúrate que el cable se conecte hasta el fondo y no quede suelto.

6. Conecta el cable de alimentación a la toma de corriente.

7. Conecta el adaptador con la punta seleccionada a tu computadora

### **Advertencia:**

Antes de conectar tu adaptador, asegúrate de que el voltaje es el correcto para los valores de tu computadora portátil. Seleccionar un voltaje incorrecto dañará tu producto. Master Choice no será responsable por daños a equipos, causados por seleccionar un voltaje incorrecto, o el uso del adaptador de un modo distinto al descrito en el presente instructivo.

### **Consultas frecuentes**

#### **No carga la computadora:**

- Asegúrate de que la punta que escogiste sea la adecuada para ese modelo de computadora.
- Asegúrate de que tanto la punta como el cable de corriente estén bien ajustados en su lugar.
- En algunos modelos o marcas de computadoras portátiles te mencionarán que no pueden cargar la batería pero la carga no disminuirá mientras tengas conectado el adaptador universal.

## **Cuidados**

### **Para disfrutar tu equipo durante mucho tiempo, te recomendamos:**

- Mantén tu equipo seco. Si se llegara a mojar superficialmente, sécalo inmediatamente y espera a que la humedad del interior se haya evaporado.
- Maneja tu equipo cuidadosamente.
- Aléjalo de tierra y polvo.
- Limpia el equipo ocasionalmente con un trapo suave para conservarlo como nuevo.

## **Precauciones**

- No abras por ningún motivo el adaptador de corriente esto puede causarte un daño e invalidar la garantía.
- Revisa que el cable de alimentación y el cable que va del adaptador a tu computadora no esté doblado ni trozado.
- Ten cuidado con el cable del adaptador para que no quede colgando y pueda causar algún accidente.
- Si notas algún mal estado en el adaptador o en el cable, no lo utilices ya que  puede causar una descarga eléctrica.

- Cuando desconectes el cable de la alimentación hazlo tomándolo de la clavija, no jales el cable.

## **Especificaciones técnicas**

Voltaje de alimentación.....	110-240 Vca
Corriente de operación.....	700 mA
Frecuencia.....	50 / 60 Hz
Salidas de voltaje.....	9,5 / 10,5 / 12 / 14 / 15 / 16 / 18,5 / 19 Vcc
Corriente de salida.....	2 A max
Potencia de salida.....	40 W (max)
Número de puntas.....	9
Dimensiones.....	12,5 x 5 x 3,5 cm

**Las características técnicas y eléctricas que aquí se brindan corresponden a unidades típicas y podrían cambiarse sin previo aviso con el fin de proveer un mejor equipo.**

**Si tuvieras alguna duda o comentario, estamos a tus órdenes:**

Soporte Técnico  
Guadalajara, México y Monterrey  
47 77 08 53  
Resto del País  
01 800 PCHOICE (724 64 23)  
soporte@perfectchoice.com.mx

Producto importado por: Master Choice S.A. de C.V.  
José Guadalupe Gallo No 8 490  
Col. Agua Blanca Industrial CP 45 235  
Zapopan, Jalisco, México.  
R.F.C. MCH-920810-FE6  
País de origen: China





## PÓLIZA DE GARANTÍA

Master Choice, S.A. de C.V. garantiza este producto por el término de un año en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega y se hace responsable de los gastos de transporte que se deriven del cumplimiento de la garantía.

### CONDICIONES

1. Para hacer válida esta garantía, se debe proporcionar toda la información requerida en la parte baja de esta póliza y presentarse junto con el producto en el lugar donde fue adquirido.
2. La empresa se compromete a reparar o cambiar todo aquel producto que ostente nuestra marca Perfect Choice ® sin ningún cargo para el consumidor.
3. El tiempo de reparación no será mayor a 30 días naturales a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro departamento de Soporte Técnico en las instalaciones de Master Choice, S.A. de C.V., José Guadalupe Gallo 8490, Col. Agua Blanca Industrial, C.P. 45 235, Zapopan, Jal. En México, Guadalajara y Monterrey 4777 0853 en el resto del país 01 800 P-CHOICE

### ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por:

**Master Choice, S.A. de C.V.**

#### DATOS DEL PRODUCTO

Producto: \_\_\_\_\_  
Marca: \_\_\_\_\_ Modelo: \_\_\_\_\_  
Fecha de Compra: \_\_\_\_\_

#### DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre o Razón social: \_\_\_\_\_  
Dirección: \_\_\_\_\_  
Colonia: \_\_\_\_\_ Ciudad / Estado: \_\_\_\_\_  
C.P. \_\_\_\_\_